

VIBRÁTOR JELLY ANAL

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Ak chcete vibrátor zapnúť, odstráňte kryt batérie, vložte batériu AA (nie je súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor zapnete a vypnete krátkym stlačením tlačidla na spodnej strane.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný akumulátorom typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.