

# SADA DIRTY DOZEN



## Návod

### OVĽÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte batériu AA a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Spodný kryt má zabudované otočné koliesko na zapnutie vibrátora a plynulú reguláciu vibrácií.

### OVĽÁDANIE VIBRAČNÉHO VAJÍČKA

- 1) Vibračné vajíčko je napájané batériami z diaľkového ovládača.
- 2) Odstráňte kryt batérií a vložte dve batérie AA podľa vyznačených pólov.
- 3) Zapnite vajíčko otáčaním kolieska na boku, ktoré slúži aj ako plynulý regulátor vibrácií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití pomôcky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

**Vibrátor a vibračné vajíčko nie sú vodotesné ani vodeodolné!**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný batériou AA a vibračné vajíčko (diaľkové ovládanie) je napájané dvoma batériami AA.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor, vibračné vajíčko, vibračné návleky, Venušine guľičky, erekčná smyčka, návlek na penis a krúžok na penis.