

# VIBRÁTOR BLUSH GAIA ECO



## OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor začne automaticky vibrovať, tzn, že pokiaľ ho budete chcieť vypnúť, musíte vytiahnuť aj batérie.

## ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navýše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

## VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

## LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

## POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabítia.

## SKLADOVANIE

Skladujte oddelenie od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## OBSAH BALENIA

Vibrátor.