

VIBRÁTOR MYSTIM BON APARTE RUBÍNOVÝ

Zapnutie, ovládanie a vypnutie vibrátora

- 1) Pred prvým spustením je nutné vypnúť zámok pomôcky, čo vykonáte súčasným pridržením okrúhleho tlačidla "power" a tlačidla - .
- 2) Vibrátor začne blikať, čo znamená, že sa aktivoval do pohotovostného režimu
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte režimy vibrácií
- 4) Tlačidlá + a - sú určené na reguláciu intenzity vibrácií
- 5) Pre vypnutie vibrátora je nutné čo pridržať okrúhle tlačidlo "power" a tlačidlo - , rovnako ako pri zapnutí vibrátora

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a môže naň dopadať striekajúca voda, do vody sa však **nesmie ponoriť!**

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajú pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez adaptér zapnúť do siete.

Obsah balenia

Vibrátor, magnetický USB kábel