

# KOLÍK ANÁLNY ČIERNY FANNY HILL'S



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je pripojený k diaľkovému ovládaniu. Odstráňte kryt diaľkového ovládania a vložte dve batérie typu AA.
- 2) Na bočnej strane ovládača sa nachádza koliesko, ktoré sa používa na zapnutie a vypnutie a na plynulú reguláciu vibrácií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor s diaľkovým ovládaním.