

SADA WILD BERRIES (VIBRÁTOR)



Návod

OVLÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odskrutkujte kryt, vložte 2 batérie C a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor spustíte otáčaním kolieska v spodnej časti krytu.
- 4) Otáčaním toho istého kolieska regulujete intenzitu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým čistiacim prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor nie je **vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Pre vibrátor používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný dvoma batériami C. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.