

KOLÍK ANÁLNY YOU2TOYS VIBRO PLUG

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Pätko kolíka slúži ako kryt pre 2 batérie typu N.
- 2) Odskrutkujte kryt batérií, vložte 2 batérie (sú súčasťou dodávky) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Krátkym stlačením tlačidla "power" prepnete kolíček do pohotovostného režimu. Tlačidlo "power" bude blikať.
- 4) Ďalšími krátkymi stlačeniami tlačidla "power" sa menia vibračné režimy.
- 5) Ak chcete kolík používať s diaľkovým ovládaním, vložte batériu LR23A do diaľkového ovládania podľa vyznačených pólov.
- 5) Ak chcete používať kolík s diaľkovým ovládaním, najprv ho uveďte do pohotovostného režimu. LED dióda bude blikať.
- 6) Krátko stlačte tlačidlo "power" na diaľkovom ovládači, aby sa spustil prvý vibračný režim.
- 7) Tlačidlo s piktogramom tvaru vlny na diaľkovom ovládači slúži na zmenu vibrácie.
- 8) Na vypnutie diaľkového ovládača krátko stlačte tlačidlo "power".
- 9) Na vypnutie kolíka stlačte tlačidlo "power" na kolíku na približne 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný dvoma batériami typu N. Diaľkové ovládanie je napájané batériou LR23A.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, diaľkové ovládanie, 2 batérie N a 1 batériu LR23A.