

STIMULÁTOR PDX ELITE VIBRATING SILICONE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Na spodnej strane stimulátora je vibračná patróna, vytiahnite ju, odskrutkujte kryt batérie a vyberte súadu, ktorá sa nachádza medzi krytom a batériou.
- 2) Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia vibrácií na bočnej strane patróny.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibračná patróna **nie je vodeodolná ani vodotesná!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibračná patróna je napájaná akumulátorom typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor s vibračnou patrónou a 3 silikónové krúžky.