

NOHAVIČKY BAD KITTY SPREADER STRING WITH VIBRATOR



Návod (Vibrátor)

OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie. Pre prevádzku ho odstráňte a vyberte z priloženej batérie ochrannú fóliu.
- 2) Vibrátor zapnete krátkym stlačením tlačidla.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami sa menia režimy vibrácie a pulzácie.
- 4) Vibrátor vypnete stlačením tlačidla na približne 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný akumulátorom typu LR1. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor s korálkami, nohavičkami, klipsami a batériou do vibrátora.