

MASTURBÁTOR TENGA FLIP ZERO ELECTRONIC VIBRAČNÝ



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo na vrchnej časti po dobu 2 sekúnd pre zapnutie.
- 2) Krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Pre vypnutie podržte tlačidlo na hornej časti po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Masturbátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.