

NOHAVIČKY FF SERIES REMOTE CONTROL VIBRATING PANTIES



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na patrónu po dobu 3 sekúnd pre spustenie pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Patrónu vypnete podržaním tlačidla power po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládačom zapnite patrónu do pohotovostného režimu.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla na ovládači zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 6) Podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd vibrácie pozastavíte.
- 7) Patrónu potom musíte vypnúť jej vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití patrónu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete nohavičky, vibračnú kazetu, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.