

# NOHAVIČKY FANTASY FOR HER CROTCHLESS PANTY THRILL THRILL-HER (VIBRÁTOR)



## Návod

### OVĽÁDANIE

- 1) Pred prvým použitím vibrátor a diaľkové ovládanie plne nabite.
- 2) Vibrátor zapnete/vypnete stlačením tlačidla "power" na približne 3 sekundy.
- 3) Ak chcete vibrátor používať bez diaľkového ovládania, krátkymi stlačeniami tlačidla "power" zmeníte rytmus vibrácií a pulzácií.
- 4) Pri použití s ovládačom sa dlhším stlačením prepne do pohotovostného režimu.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla "power" na ovládači potom zmeníte rytmus vibrácií a pulzovania.
- 6) Ak chcete vibrátor vypnúť pomocou ovládača, stlačte tlačidlo "power" na približne 3 sekundy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, nabíjací kábel USB a nohavičky.