

MASTURBÁTOR PDX DIRTY TALK INTERACTIVE TITTY FUCK



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Ak chcete masturbátor zapnúť/vypnúť, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.
- 2) Krátkymi stlačeniami toho istého tlačidla sa ovláda hlasitosť reproduktora.
- 3) Nad tlačidlom zapnutia/vypnutia sa nachádza port na slúchadlá.
- 4) Pod tlačidlom zapnutia/vypnutia sa nachádza konektor na nabíjanie masturbátora.
- 5) Zvuky ako stonanie alebo povzbudzovanie počas sexu nezbednej ženy sa aktivujú vašimi prítahmi.
- 6) Čím viac sa namáhate, tým častejšie hlas kričí a vzdychá.

ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

POZOR!!! Počas údržby dbajte na to, aby sa do zvukovej jednotky nedostala voda.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na masturbátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor so zvukovou jednotkou a káblom USB na nabíjanie.