

VIBRÁTOR GLOSSY SLIM PINK

Zapnutie/vypnutie vibrátora

- 1) V spodnej časti vibrátora sa nachádza kryt pre akumulátory typu AAA
- 2) Stlačením tlačidla „power“, umiestneného na kryte akumulátorov, uvediete vibrátor do prevádzky
- 3) Stlačením tlačidla „power“, umiestneného na kryte akumulátorov, vibrátor následne tiež vypnete

Údržba

Vibrátor omývajte vodou a antibakteriálnym mydlom. Na dôkladnejšie čistenie použite čistiaci prostriedok určený pre silikónové erotické pomôcky.

POZOR! - Voda sa nesmie dostať do spodného krytu batérií, pretože vibrátor nie je vodeodolný.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ A SILIKÓNOVEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA

Obsah balenia

Vibrátor

FLAGRANTI®