

VIBRÁTOR JELLY SENSUAL



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Odskrutkujte ho a do vibrátora vložte dve batérie AA podľa vyznačených pólův.
- 3) Naskrutkujte ho späť.
- 4) Na kryte sa nachádza koliesko, ktoré slúži na zapnutie/vypnutie aj na plynulú reguláciu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný dvoma batériami AA. Odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie pre väčšiu výdrž.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.