

SATISFYER LUXURY High Fashion

Funkcie

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotickej pomôcky, je stlačiť malé tlačidlo v dolnej časti na 2 sekundy pre vibrácie alebo podlhovasté tlačidlo so symbolmi + a - pre funkciu tlakových vln. Tým aktivujete najnižší stupeň výkonu **Satisfyer Luxur LUXURY High Fashion**. Funkcie môžete mať spustené naraz alebo každú zvlášť.

Roztiahnite jemno pysky ohanbia od seba, tak aby sa obnažil váš klitoris. Jemným tlakom, umiestnite oválnu hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Uistite sa, že ste našli ideálnu pozíciu a naďalej už s hračkou nemusíte manipulovať.

Ak chcete zvýšiť intenzitu vln, krátko stlačte + na veľkom oválnom tlačidle. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo zvýši sa intenzita o jeden stupeň. Pre zníženie intenzity krátko stlačte tlačidlo -. K dispozícii je 11 úrovní intenzity, z ktorých môžete vyberať. Pre ovládanie vibrácií stlačte krátko okrúhle tlačidlo so značkou vlnky.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gélu na vodnej báze, budú vaše prežitky so **Satisfyerem** pod vodou omnoho intenzívnejšie.

Satisfyer LUXURY High Fashion je nabíjací

Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania! **Dôležité je pred prvým použitím Satisfyer úplne nabiť** - čo s dodaným USB nabíjacím káblom je veľmi jednoduché. Jednoducho ukotvite kábel na kovovom kontaktnom mieste hračky určenom na tento účel. V prípade, že nabíjací kábel nepriľhne sám o sebe, pripojte ho k napájaciemu obvodu a okamih počkajte. Aktivuje sa tak magnetický účinok a kontakt sa pripojí automaticky. LED dióda bliká, zatiaľ čo sa produkt nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť. **Počiatkové nabíjanie môže trvať až 4 hodiny.**

Špecifikácia

Materiál: silikón, ABS plast

Povrch: matný

Teplota uskladnenie: 5 - 60 stupňov Celzia

Max. Nabíjací prúd: 500mA

Batéria: Li-Ion

Kapacita Batérie: 450mAh

Nabíjanie: doba nabíjania cca 4hod

Doba Prevádzky: cca 2hod

Napätie nabíjania: 5V

Rozhranie: USB

Údržba

Váš **Satisfyer** je vodotesný a veľmi ľahko sa čistí - vyčistiť trysku môžete aj vatovou tyčinkou. Pre optimálne čistenie odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok určený pre údržbu erotických pomôcok. Predĺžite tým životnosť tejto hračky.

Uskladnenie

Nevystavujte **Satisfyer** priamemu slnku a extrémnym teplotám. Uskladňujte ho oddelene od ostatných hračiek v prostredí bez prachu. V krabičke nájdete semišový obal pre úschovu Satisfyeru.

Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom **Satisfyeru**, prosím podržte spodné ovládacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, obráťte sa na flagranti@flagranti.cz

FLAGRANTI®