

# NASADZOVACÍ PENIS EASY RIDER

## Návod



### OVLÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača vložte dve batérie AA (nie sú súčasťou dodávky).
- 2) Na boku diaľkového ovládača sa nachádza koliesko, ktoré slúži na zapnutie a vypnutie, ako aj na plynulé nastavenie vibrácií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití penis opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Penis **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Penis je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Nasaditeľný penis s diaľkovým ovládaním vrátane upínacieho pásu.