

VIBRÁTOR CALIFORNIA EXOTIC REMOTE VENUS PENIS



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Ak chcete vibrátor spustiť, musíte podržať tlačidlo 3 sekundy, rovnako ako pri vypínaní. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka LED a vibrátor mierne vibruje. Po vypnutí 3-krát zavibruje.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla power potom zmeníte rytmus vibrácií a pulzácií.
- 3) Na použitie s diaľkovým ovládaním najprv uveďte vibrátor do pohotovostného režimu.
- 4) Na diaľkovom ovládaní krátko stlačte spodné tlačidlo, diaľkové ovládanie sa rozsvieti.
- 5) Ak chcete zmeniť vibrácie a pulzácie na diaľkovom ovládaní, použite horné tlačidlo.
- 6) Krátkym stlačením spodného tlačidla vypnete ovládač.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 75 minút. Diaľkový ovládač je napájaný internou batériou, ktorá sa nabíja rovnakým káblom ako vibrátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor so stimulátorom klitoris, diaľkové ovládanie, nohavičky na umiestnenie vibrátora a USB kábel na nabíjanie.