

# PUMPA PRE ŽENY CALIFORNIA EXOTICS FULL COVERAGE PUMP



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Ovládanie sa nachádza v spodnej časti pumpy pomocou troch tlačidiel.
  - Horné sa používa na spustenie/zastavenie funkcií sania.
  - Prostredné slúži na výber vibrácií.
  - Spodné slúži ako ventil na uvoľnenie podtlaku.
- 2) Tlačidlá funkcií je potrebné podržať približne 3 sekundy, aby sa aktivovali a deaktivovali.
- 3) Krátke stlačenie potom stačí na zmenu programov.

### ÚDRŽBA

Po každom použití pumpu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Pumpa je **vodeodolná**, preto je jej údržba veľmi jednoduchá. Na pumpu môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ju ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Pumpa je poháňaná kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete pumpu a USB kábel na nabíjanie.