

KOLÍK ANÁLNY JOPEN PAVE AUDREY



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo v podobe drahokamu, aby ste spustili a zastavili kolík.
- 2) Krátkym stlačením zmeníte vibračný program.
- 3) Ovládanie je možné aj pomocou diaľkového ovládača, kde sú tiež tlačidlá + a - a hlavný spúšťač v tvare kameňa.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Kolík je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na kolík môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Kolík je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Diaľkové ovládanie je napájané integrovanou batériou, ktorá sa nabíja rovnakým káblom ako kolík.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, diaľkové ovládanie a nabíjací kábel USB.