

# MASTURBÁTOR NMC NITE RIDER VIBRAČNÝ



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) V spodnej časti masturbátora sa nachádza kryt na vloženie vibračnej patróny.  
(Viac informácií o ňom nájdete v obrázkových pokynoch na druhej strane návodu na použitie).
- 2) Vložte 3 batérie AA do diaľkového ovládania a pripojte diaľkové ovládanie k vibračnej kazete pomocou priloženého kábla.
- 3) Vibráciu zapnite presunutím prepínača na diaľkovom ovládači z polohy OFF do polohy LOW - najnižšia vibrácia, MID - stredná vibrácia alebo HI - najvyššia vibrácia.
- 4) Ak chcete vibračnú patrónu vypnúť, posuňte prepínač do polohy OFF.

### ÚDRŽBA

Najprv vytiahnite rukáv z masturbátora a očistite ho vlažnou vodou.  
Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Masturbátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE


Masturbátor je napájaný tromi batériami AA.  
Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Masturbátor.



**Trinet Corp., s.r.o.**

Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava - Třebovice, Czech Republic

**Potrebujete poradit?**

Napište nám na [flagranti@flagranti.sk](mailto:flagranti@flagranti.sk)  
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016