

MASTURBÁTOR NMC KABUKI NIGHTS TIGHT DELIGHT PINCH



Návod

OVLÁDANIE

- 1) V spodnej časti masturbátora sa nachádza kryt na batérie.
- 2) Vložte do neho 2 batérie AAA podľa vyznačených pólův.
- 3) Otočením ovládača na spodnej strane masturbátora zapnite vibrácie.
- 4) Rovnakým voličom ich môžete aj nastaviť.

ÚDRŽBA

Najprv vytiahnite rukáv z masturbátora a očistite ho vlažnou vodou. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je napájaný dvoma batériami AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Masturbátor.