

VIBRÁTOR DREAM TOYS RED REVOLUTION HERA ČERVENÝ

Návod na použitie:

- 1) Stlačením spodného tlačidla ON/OFF uvediete vibrátor do prevádzky
- 2) Krátkym stlačením tlačidla prostredného tlačidla meníte režimy
- 3) Krátkym stlačením horného tlačidla ovládáte tri režimy stimulátora
- 4) Štvrtým stlačením za sebou vypnete zajačika
- 5) Stlačením spodného tlačidla ON/OFF vibrátor vypnete

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia:

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť:

Vibrátor je vodotesný, tzn. že ho možno ponoriť do vody

Napájanie:

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné dobíjať vďaka priloženému magnetickému USB káblu

Obsah balenia:

Vibrátor, magnetický USB kábel