

ŠTIPCE NA BRADAVKY VIBRATING NIPPLE CLAMPS



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Do ovládača vložte dve batérie AA podľa vyznačených pólov.
- 2) Ak chcete zapnúť/vypnúť písáčky, krátko stlačte tlačidlo ON/OFF.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla MODE zmeňte rytmus vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití použite **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie + mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Pomôcky **nie sú vodotesné ani vodeodolné!**

POHON A NABÍJANIE

Riadiaca jednotka (ovládač) je napájaná dvoma batériami AA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Diaľkové ovládanie (riadiaca jednotka), 2x kábel na pripojenie k stierke, 2x stierka na bradavky.