

VIBRÁTOR MYSTIM SIZZLING SIMON ESTIM BLACK EDITION



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla so symbolom krúžku (terča) zapnete vibrácie.
 - 2) Ďalším krátkym stlačením prepínate jednotlivé vibračné režimy. Režimov je celkom 8.
 - 3) Pod tlačítkom so symbolom terča nájdete tlačidlo + a -, ktoré upravujú intenzitu sily vibrácií.
 - 4) Krátkym stlačením + pridáвате na intenzite, krátkym stlačením- zase uberáte. Máte na výber 8 rýchlostí.
 - 5) Vibrácie vypnete podržaním tlačidla s terčom po dobu 3 sekúnd.
 - 6) Krátkym stlačením tlačidla so symbolom EKG krivky zapnete prvý režim elektrických výbojov.
 - 7) Ďalším krátkym stlačením meníte jednotlivé režimy elektrických impulzov. Celkom ich je 6 (5 klasických a jeden tréningový).
 - 8) Nad tlačidlom so symbolom krivky nájdete tlačidlá + a - pre úpravu sily elektrických výbojov.
 - 9) Krátkym stlačením tlačidla + pridáвате na sile, tlačidlom - silu uberáte. Máte na výber 10 intenzít od najslabšej po najsilnejšiu.
 - 10) Akonáhle sa preklikáte cez päť režimov impulzov, dostanete sa do tréningového režimu (svieti zeleno). Pro tento režim je opäť nutné pridať na intenzite zvlášť (tzn., že pokiaľ ste mali zapnuté na 7. intenzite a preklikali ste sa do zeleného tréningového módu, vrátila sa intenzita na 1. stupeň).
 - 11) Výboje vypnete podržaním tlačidla so symbolom krivky po dobu 3 sekúnd.
 - 12) Vibrácie aj elektrické impulzy môžete zapínať, vypínať a ovládať nezávisle na sebe.
 - 13) Všetky akcie sú podporené podsvietenými tlačidlami.
- Pri kliknutí na tlačidlo blikne ľavá LED dióda jasnejším bielym svetlom a približne za 2 sekundy sa objaví pravá temnejšia LED dióda, ktorá svieti po celú dobu. V prípade tréningového režimu blikne ľavá dióda bielo (prepnutie/potvrdenie tlačidla) a následne se zmení v pravé zelené svetlo.

Upozornenie: Na zvýšenie vodivosti použite vždy špeciálny gél **pre elektro sex**. Nepoužívajte v oblasti srdca a hlavy, vyhnite sa aj oblasti krku, svalové sťahy môžu spôsobiť udusenie. Osoby s elektro alebo kovovými implantátmi, vrátane osôb s chorobami srdca by nemali elektro pomôcky používať bez konzultácie s lekárom. Nepoužívajte v tehotenstve. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Používajte len na nepoškodenú pokožku. Držte mimo dosahu detí. Používajte len originálne príslušenstvo.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Na zvýšenie vodivosti použite vždy špeciálny gél **pre elektro sex**.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

Na zvýšenie vodivosti použite vždy špeciálny gél **pre elektro sex**.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie, vzorku lubrikačného gélu, vzorku vodivostného gélu a puzdro na zips na uchovávanie pomôcok.