

# VIBRÁTOR V KRESIELKU SILVIA SAINT LOVE CHAIR



## Návod

### OVĽÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača vložte 2 batérie AA.
- 2) Na zapnutie/vypnutie vibrácií slúži koliesko na bočnej strane ovládača, ktoré tiež slúži na plynulé ovládanie vibrácií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor (diaľkové ovládanie) je napájaný dvoma batériami AA. Odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie pre dlhšiu životnosť batérií.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Nafukovací vankúš s vibrátorom s diaľkovým ovládaním.