

SADA YOUTOYS GLAMOUR (VIBRAČNÉ VAJÍČKO A VIBRÁTOR)



Návod

OVĽÁDANIE VAJÍČKA

- 1) Do diaľkového ovládača vložte 2 batérie AA.
- 2) Spustíte vajíčko stlačením tlačidla ON, ktoré sa používa aj na zvýšenie vibrácií.
- 3) Ak chcete vypnúť a znížiť vibrácie, stlačte tlačidlo OFF.

OVĽÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odskrutkujte kryt, vložte 2 batérie AA a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor spustíte otáčaním kolieska v spodnej časti krytu.
- 4) Otáčaním toho istého kolieska regulujete intenzitu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití pomôcky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Pomôcky nie sú **vodeodolné ani vodotesné!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vajíčka môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný dvoma batériami AA.

Vajíčko je napájané dvoma batériami AA.

Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

Vibračný krúžok je napájaný vnútornou jednorazovou batériou.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.