

VIBRAČNÉ GULIČKY SWEET SMILE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete zapnúť vibračné guľôčky, podržte tlačidlo "ON/OFF" približne 3 sekundy.
- 2) Ak chcete zmeniť režim vibrovania alebo pulzovania, krátko stlačte tlačidlo "ON/OFF".
- 3) Ak chcete guľičky vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "ON/OFF" približne 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití guľôčky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibračné guľičky sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na guľičky môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ich ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Guľičky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné guľičky a USB kábel na nabíjanie.