



~ 12 cm

∅: max. ~ 3.8 cm



Einschalten! (blinkt, wenn AN)
Immer separat ausschalten
Vibrationsmodi lassen sich auch direkt
am Plug durchschalten (ohne Remote)/
Turn on! (flashes when ON)
Always turn off separately!
The vibration modes can be controlled
with the button on the plug
(without remote control)



Vibrationsmodi durchschalten/
Adjusts vibration modes!

Vibration starten und stoppen/
Starts and stops vibration.