

VIBRAČNÉ VAJÍČKO BELOU

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete vajíčko zapnúť/vypnúť, stlačte horné tlačidlo na diaľkovom ovládači na minimálne 2 sekundy. Spustí sa vibračný režim.
- 2) Vibračné režimy zmeníte krátkym stlačením tlačidla "M".
- 3) Pomocou tlačidiel +/- môžete meniť intenzitu vibrácií.
- 4) Ak chcete vajíčko prepnúť do pohotovostného režimu, stlačte a podržte súčasne horné tlačidlo a tlačidlo "M" na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko je **vodeodolné**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vajíčko môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, nástavec na vajíčko, diaľkové ovládanie, nabíjací stojan, USB kábel na nabíjanie a batériu CR 2032.