

KOLÍK ANÁLNY SVAKOM JULIE

Návod na použitie:

- 1) Zapnutie kolíka vykonáte dvojsekundovým podržaním tlačidla na spodnej časti kolíka
- 2) Rovnakým tlačidlom, ale krátkymi stlačeniami potom meníte režimy vibrácií
- 3) Ovládanie diaľkovým ovládačom – zapnutie vykonáte dvojsekundovým pridržením prostredného tlačidla so symbolom „S“
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla „S“ meníte režimy vibrácií
- 5) Tlačidlá so šípkami hore/dole slúžia na zmenu intenzity vibrácií
- 6) Kolík a ovládač vypnete dvojsekundovým podržaním tlačidla, ktorým ste pomôcky zapli

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Kolík je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Kolík je vodeodolný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda, ale nesmie byť do vody ponorený!

Napájanie

Nabíjanie kolíka s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého USB kábla. Napájanie ovládača prebieha vďaka 2 batériám typu CR 2032 3V.

Obsah balenia:

Kolík, diaľkový ovládač, napájací USB kábel, zamatové vrecúško