

STIMULÁTOR TOYJOY FUNKY VIBRAČNÝ RUŽOVÝ

Návod na použitie:

- 1) Vibrátor má v spodnej časti kryt na akumulátory, ktorý slúži zároveň aj ako vypínač
- 2) Uprostred sú umiestnené nápisy ON, OFF a OPEN
- 3) Otočením spodného krytu do pozície OPEN otvoríte kryt na akumulátor typu AA
- 4) Otočením spodného krytu na pozíciu ON uvediete vibrátor do prevádzky
- 5) Otočením spodného krytu na pozíciu ON vypnete vibrátor

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou. Nesmie však byť do vody ponorený!

Lubrikácia:

Vzhľadom k materiálu je možné používať možno lubrikanty na akejkolvek báze

Vodeodolnosť:

Vibrátor je vodeodolný, tzn. že naň môže striekať voda. Nesmie však byť do nej ponorený!

Napájanie:

1x akumulátor typu AA

Obsah balenia:

Vibrátor, 4 nadstavce vibrátora