

SADA SURPRISE BAG



Návod

(Vibrátor + vibrátor na prst)

OVLÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odskrutkujte kryt batérií, vložte batériu AA (je súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Zapnite vibrátor posunutím tlačidla na kryte vibrátora do polohy ON.
- 4) Vypnite vibrátor posunutím tlačidla na kryte vibrátora do polohy OFF.

OVLÁDANIE VIBRAČNÉHO NÁVLEKU NA PRST

- 1) Na bočnej strane prstového návleku sa nachádza prepínač.
- 2) Ak ho chcete zapnúť/vypnúť, zmeňte jeho polohu.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor a návlek na prst **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný akumulátorom typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.