

VIBRÁTOR APHOJOY PUSH IT RABBIT



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Ovládanie v spodnej časti je jednoduché a to pomocou 4 tlačidiel.
- 2) Vibrátor zapnete aj vypnete ma zhruba 3 sekundovým pridržaním "power" tlačidla.
- 3) Označenie m1 slúži na spustenie a ovládanie vibrácií stimulátora, tlačidlo m2 je pre výber jedného zo siedmich programov prírazov.
- 4) Šípky hore/dole rozhýbu obe funkcie naraz.
- 5) Vždy platí, že pre spustenie stačí krátke stlačení týchto dvoch tlačidiel (m1 a m2) a dlhé podržanie programy vypne.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 150 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.