

VIBRÁTOR APHOJOY WE-VI PÁROVÝ

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Zapnite a vypnite ho dlhým stlačením stredného tlačidla na približne 2 sekundy. Vždy musíte mať súčasne spustené ovládanie na samotnom vibrátore, a to aj jeho dlhým podržaním.
- 2) Vlnovka slúži na výber vibrácií a eskalácií.
- 3) Posledné tlačidlo s piktogramom malých kvapiek uloží naposledy použitú úroveň eskalácie a po jeho opätovnom stlačení sa spustí najrýchlejšia úroveň vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Diaľkové ovládanie je napájané batériou LR 23AE.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu LR 23AE.