

Stimulátor klitorisu SATISFYER LITTLE WAND biely

Funkcia

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotické pomôcky, je stlačiť tlačidlo + v spodnej časti prístroja. Tým aktivujete najnižší stupeň výkonu **SATISFYER LITTLE WAND**.

Roztiahnite jemne pysky ohanbia od seba, tak aby sa obnažil váš klitoris. Jemným tlakom, umiestnite oválnu hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Uistite sa, že ste našli ideálnu pozíciu a naďalej už s hračkou nemusíte manipulovať.

Ak chcete zvýšiť intenzitu, krátko stlačte tlačidlo +. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo zvýši sa intenzita o jeden stupeň. K dispozícii je 15 úrovní intenzity, z ktorých môžete vyberať. Akonáhle dosiahnete úroveň 15 môžete postupne znižovať intenzitu, stlačením tlačidla -.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gélu na vodnej báze, budú vaše prežitky so Satisfyerom pod vodou omnoho intenzívnejšie.

Satisfyer je nabíjací

Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania! **Dôležité je pred prvým použitím prístroj úplne nabiť** – to je s dodaným USB nabíjacím káblom veľmi jednoduché. Jednoducho ukotvíte kábel na kovovom kontaktnom mieste hračky určenom na tento účel. V prípade, že nabíjací kábel neprilehne sám o sebe, pripojte ho k napájaciemu obvodu a okamih počkajte. Aktivuje sa tak magnetický účinok a kontakt sa pripojí automaticky. LED dióda bliká, zatiaľ čo sa produkt nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť. **Počiatkové nabíjanie môže trvať až niekoľko hodín.**

Specifikácia

Materiál: silikón

Teplota uskladnenia: 0° - 60°

Max. Nabíjací prúd: 400mA

Bateria: Li-Ion

Kapacita Baterie: 450mAh

Nabíjanie: doba nabíjania cca 3,5 hod

Doba prevádzky: cca 50 minut

Napätie nabíjania: 5V

Rozhranie: USB

Vodotesnosť: IPX7 (označenie IPX vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody)

Údržba

Váš **Satisfyer** je vodotesný a veľmi ľahko sa čistí. Pre optimálne čistenie odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok určený pre údržbu erotických pomôcok. Predĺžite tým životnosť tejto hračky.

Uskladnenie

Nevystavujte **Satisfyer** priamemu slnku a extrémnym teplotám. Uskladňujte ho oddelene od ostatných hračiek v prostredí bez prachu.

Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom **Satisfyeru**, prosím podržte tlačidlo + po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani naďalej nepracuje, obráťte sa na flagranti@flagranti.sk

FLAGRANTI®