

Vibrátor Mystim DARING DANNY ESTIM BLACK EDITION

1. Vibrátor naplno nabíjete cez noc.

2. Krátkym stlačením tlačidla so symbolom krúžku (terča) zapnete vibrácie. Ďalším krátkym stlačením prepínate jednotlivé vibračné režimy. Režimov je celkom 8. Pod tlačítkom so symbolom terča nájdete tlačidlo + a -, ktoré upravujú intenzitu sily vibrácií. Krátkym stlačením + pridávate na intenzite, krátkym stlačením- zase uberáte. Máte na výber 8 rýchlostí. Vibrácie vypnete podržaním tlačidla s terčom po dobu 3 sekúnd.

3. Krátkym stlačením tlačidla so symbolom EKG krivky zapnete prvý režim elektrických výbojov. Ďalším krátkym stlačením meníte jednotlivé režimy elektrických impulzov. Celkom ich je 6 (5 klasických a jeden tréningový). Nad tlačidlom so symbolom krivky nájdete tlačidlá + a - pre úpravu sily elektrických výbojov. Krátkym stlačením tlačidla + pridávate na sile, tlačidlom - silu uberáte. Máte na výber 10 intenzít od najslabšej po najsilnejšiu. Akonáhle sa preklikáte cez päť režimov impulzov, dostanete sa do tréningového režimu (svieti zeleno). Pro tento režim je opäť nutné pridať na intenzite zvlášť (tzn., že pokiaľ ste mali zapnuté na 7. intenzite a preklikali ste sa do zeleného tréningového módu, vrátila sa intenzita na 1. stupeň). Výboje vypnete podržaním tlačidla so symbolom krivky po dobu 3 sekúnd.

4. Vibrácie aj elektrické impulzy môžete zapínať, vypínať a ovládať nezávisle na sebe. 5. Všetky akcie sú podporené podsvietenými tlačidlami. Pri kliknutí na tlačidlo blikne ľavá LED dióda jasnejším bielym svetlom a približne za 2 sekundy sa objaví pravá temnejšia LED dióda, ktorá svieti po celú dobu. V prípade tréningového režimu blikne ľavá dióda bielo (prepnutie/potvrdenie tlačidla) a následne se zmení v pravé zelené svetlo.